



DESIGNOVÝ
NĀBYTEK

TECHNICKÝ LIST

ID produktu:	H000023275	Název:	K23 var A Světle šedá rohová pohovka Emerson 244 cm, levá
			
Návod na údržbu:	<p>Vždy zkontrolujte maximální povolenou teplotu pro umytí, která je vyznačena na štítku sedací soupravy. Vyzkoušejte prostředek na kousku látky, který není vidět. Vyhněte se tím poškození potahu.</p> <p>Lihoviny: vysajte povrch jemným bílým hadříkem nebo savým papírem; pokud skvrny nezmizí, omyjte ji nebarevnou pH neutrální mýdlovou pěnou; pak odstraňte skvrnu použitím denaturovaného alkoholu zředěného (15%) s vodou; potom okamžitě vysušte mokré místo vlasovým vysoušečem, a to foukáním z vnější strany dovnitř znečištěného místa. Nápoje, víno: vysajte povrch jemným bílým hadříkem nebo savým papírem; pokud skvrna nezmizí, použijte ocet s vodou v poměru 50:50; omyjte pouze nebarevnou pH neutrální mýdlovou pěnou; nakonec setřete zbytek pěny navlhčeným hadříkem a ihned vysušte vlasovým vysoušečem, a to foukáním z vnější strany dovnitř znečištěného místa. Marmeláda, čokoláda, kečup, ovocný džus, káva, čaj: vysajte povrch jemným bílým hadříkem nebo savým papírem a odstraňte skvrnu; pokud skvrna nezmizí, omyjte ji pouze nebarevnou pH neutrální mýdlovou pěnou; nakonec setřete zbytek pěny navlhčeným hadříkem a ihned vysušte vlasovým vysoušečem, a to foukáním z vnější strany dovnitř znečištěného místa.</p>		