



DESIGNOVÝ  
NĀBYTEK

## TECHNICKÝ LIST

<b>ID produktu:</b>	H000023274	<b>Název:</b>	K23 var A Světle šedá rohová pohovka Emerson 244 cm, pravá
			
<b>Návod na údržbu:</b>	<p>Vždy zkontrolujte maximální povolenou teplotu pro umytí, která je vyznačena na štítku sedací soupravy. Vyzkoušejte prostředek na kousku látky, který není vidět. Vyhněte se tím poškození potahu.</p> <p>Lihoviny: vysajte povrch jemným bílým hadříkem nebo savým papírem; pokud skvrny nezmizí, omyjte ji nebarevnou pH neutrální mýdlovou pěnou; pak odstraňte skvrnu použitím denaturovaného alkoholu zředěného (15%) s vodou; potom okamžitě vysušte mokré místo vlasovým vysoušečem, a to foukáním z vnější strany dovnitř znečištěného místa. Nápoje, víno: vysajte povrch jemným bílým hadříkem nebo savým papírem; pokud skvrna nezmizí, použijte ocet s vodou v poměru 50:50; omyjte pouze nebarevnou pH neutrální mýdlovou pěnou; nakonec setřete zbytek pěny navlhčeným hadříkem a ihned vysušte vlasovým vysoušečem, a to foukáním z vnější strany dovnitř znečištěného místa. Marmeláda, čokoláda, kečup, ovocný džus, káva, čaj: vysajte povrch jemným bílým hadříkem nebo savým papírem a odstraňte skvrnu; pokud skvrna nezmizí, omyjte ji pouze nebarevnou pH neutrální mýdlovou pěnou; nakonec setřete zbytek pěny navlhčeným hadříkem a ihned vysušte vlasovým vysoušečem, a to foukáním z vnější strany dovnitř znečištěného místa.</p>		